

Rakennusajan lämmitys

1. Käyttöveden sähkövastus voidaan kytkeä pois varaajan kyljessä olevasta napista



Kytkimessä on kolme asentoa:

1- Auto: Laitteen automatiikka ohjaa vastuksen toimintaa.
(vakioasetus)

0-Off: Vastus on pois päältä eikä automatiikka voi käynnistää sitä.

II- Manuaali: Sähkövastus on päällä, automatiikka ei voi sammuttaa vastusta (Älä käytä tätä asetusta mikäli varaajassa ei ole vettä)

2. Keskuslämmitysvalikosta valitaan sopiva käyrä(1 tai 2) ja määritetään minimi ja maksimi
3. Kone käyntiin asetusvalikosta
4. Alkunäytön puhallin kuvakkeesta puhallinnopeus teholle 0/off
5. Näillä asetuksilla vain lattialämmitys on päällä