Ilmamäärien mittaus VPL/E sarja

Asetukset ilmamäärien mittausta varten

Ilmanvaihto valikossa asetus tulee olla jatkuva 1,
Vaihtoehdot talvi tai jatkuva 2 voivat sotkea mittauksen.
Aseta myös Talvi pien asetus OFF tilaan

Kosteus valikossa aseta Teho pien ja Teho iso asetukselle OFF,
Tällöin kosteusanturin mukainen tehonsäätö ei ole käytössä

Viilennysvalikossa Teho iso tulee asettaa OFF asetukselle.

Aseta haluttu puhallusteho perusnäytön > < merkkien sisälle.
Puhallintehojen % asetukset huoltovalikossa

Varmista puhallinteho näytä data valikosta.
Täältä näet todellisen puhallinteho joka voi olla eri kuin
Perusnäytön teho em. Asetusten ollessa päällä